



Nachlöten des cctalk Dongles



Wenn Ihr cctalk Dongle in Ihrem Gerät nicht richtig funktioniert, könnte dies an kalten Lötstellen auf der Platine liegen.

Öffnen Sie den Schrumpfschlauch mit einem Stanley Messer.

Löten Sie die angezeigten Punkte in den Bildern bitte sorgfältig nach.

